



Plan de câblage

1. Feux position et direction avant.
2. Projecteurs route et code.
3. Avertisseur acoustique.
4. Commande de jauge d'essence.
5. Batterie.
6. Contacteur hydraulique de feux stop.
7. Feux direction latéraux.
8. Commutateur des feux direction.
9. Lampe témoin de feux position.
10. Lampe témoin de feux direction.
11. Lampe témoin d'insuffisante pression de l'huile du moteur.
12. Emetteur de clignotements de feux direction.
13. Lampe témoin de charge de la batterie.
14. Lampe témoin de température dangereuse de l'eau de refroidissement.
15. Lampe de tableau de contrôle.
16. Jauge d'essence, avec lampe témoin de réserve.
17. Interrupteur d'éclairage extérieur.
18. Interrupteur de la lampe de tableau de contrôle.
19. Interrupteur d'allumage, de démarrage et de circuits divers.
20. Lampe témoin des feux direction.
21. Moteur d'essuie-glace.
22. Interrupteur d'essuie-glace.
23. Fusibles de 8 A de protection de l'installation.
24. Poussoir d'avertisseur.
25. Commutateur d'éclairage extérieur et de signaux lumineux.
26. Poussoir sur le montant de la portière côté direction pour l'allumage de la lampe du miroir rétroviseur.
27. Lampe, logée dans le miroir rétroviseur, d'éclairage par réflexion, avec interrupteur à manette.
28. Contacteur de démarrage.
29. Démarrateur.
30. Mano-contact d'huile.
31. Lampe d'éclairage du moteur, avec interrupteur automatique.
32. Allumeur.
33. Dynamo.
34. Thermo-contact de température dangereuse de l'eau de refroidissement.
35. Bougies d'allumage.
36. Bobine d'allumage.
37. Groupe régulateur de dynamo.
38. Feux position, stop et direction arrière.
39. Feu de plaque de police.

Remarque. - Le signe **■** veut dire que le câble est muni de collier ou de tube numérotés.

NOTE EXPLICATIVE :

Azzurro e nero = bleu	Rosa = rose
Azzurro e nero = bleu et noir	Rosso = rouge
Bianco e nero = blanc	Verde = vert
Bianco e nero = blanc et noir	Verde e nero = vert et noir
Giallo = jaune	
Commutat. = commutateur	Serb. = réservoir
	INT-Inter. = interrupteur